



¿Qué son las llamadas WiFi ?

Las llamadas WiFi, también conocidas como Voz sobre WiFi (VoWiFi), son una **tecnología** que permite a los usuarios **realizar llamadas de voz a través de la red WiFi** de su hogar, oficina u otro lugar con cobertura WiFi. Esto significa que, en lugar de utilizar la red móvil tradicional, las **llamadas** se realizan a través de la conexión **a internet WiFi**.

Las principales ventajas de las llamadas WiFi son:

Mejora de la cobertura: Las llamadas WiFi son especialmente útiles en áreas con poca cobertura móvil o donde las llamadas móviles son caras. La conexión WiFi ofrece una mejor cobertura y calidad de llamadas.

Mayor comodidad: Las llamadas WiFi permiten **realizar llamadas en lugares donde la señal móvil es débil o inexistente**, lo que puede ser muy útil para los viajeros o para aquellos que trabajan en edificios con mala recepción de señal.

En cuanto a **los costes**, los operadores ofrecen la función de **llamadas WiFi de forma gratuita** en sus planes de telefonía móvil.

En España, los principales operadores que ofrecen llamadas WiFi son Movistar, Orange y 02 (low cost de Movistar).

Si tu compañía es extranjera, debe de **verificar si te permite realizar llamadas wifi**, es posible que se apliquen **cargos adicionales de roaming** por parte de tu operador. Por lo tanto, es recomendable verificar con tu operador antes de viajar al extranjero si tus planes de telefonía móvil incluyen llamadas WiFi internacionales y cuáles son los costos asociados con su uso.



¿Cómo activar las Llamadas WIFI ?

A continuación, se detallan los pasos generales para activar las llamadas WiFi en diferentes teléfonos en España:

iPhone

Asegúrate de que tu teléfono esté actualizado a la última versión de iOS.

Ve a **Ajustes > Teléfono > Llamadas Wi-Fi** y activa la opción. Aparecerá un mensaje preguntando si deseas activar las llamadas Wi-Fi, confirma la acción.

Samsung

Asegúrate de que tu teléfono esté actualizado a la última versión de Android.

Ve a **Ajustes > Conexiones > Llamadas > Llamadas Wi-Fi** y activa la opción.

Aparecerá un mensaje preguntando si deseas activar las llamadas Wi-Fi, confirma la acción.

Huawei

Asegúrate de que tu teléfono esté actualizado a la última versión de EMUI.

Ve a **Ajustes > Dispositivo > Llamadas > Llamadas Wi-Fi** y activa la opción.

Aparecerá un mensaje preguntando si deseas activar las llamadas Wi-Fi, confirma la acción.



Xiaomi

Asegúrate de que tu dispositivo Xiaomi esté actualizado a la última versión de MIUI (la capa de personalización de Xiaomi basada en Android).

1, Ve a "Ajustes" en tu dispositivo Xiaomi.

2, Desplázate hacia abajo y selecciona "Llamadas telefónicas".

3, Selecciona "Llamadas Wi-Fi".

4, Activa la opción "Permitir llamadas Wi-Fi".

5, Espera a que se complete el proceso de configuración y tu dispositivo Xiaomi estará listo para realizar llamadas Wi-Fi.

Es importante tener en cuenta que no todos los teléfonos son compatibles con las llamadas WiFi, incluso si se utilizan los operadores mencionados anteriormente. Por lo tanto, es importante verificar con el operador si tu teléfono es compatible antes de intentar activar esta función.